


チャンネルの合わせかた(地域名)

地上アナログ放送の地域番号 144 に近い都道府 県名が表示されます。初期スキャンを行わないと、 地上デジタル放送は受信できません。

引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合も、初期スキャンを行ってください。



② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 ②で「受信設定(地上デジタル)」を選び、



2 (プで「CH 合せ (地域名)」を選び、 または 決定ボタンを押す





3 で「地域名」を選び、 または決定ボタン







地上アナログ放送の地域番号が設定されていない場合、東京都が設定されています。

お知らせ

- CH 合せ(地域名)は BS・CS デジタ ル放送の地域設定を兼用しています。 東京都島部、鹿児島県島部を設定する 場合は、この地域名から選択してくだ さい。
- ●初期スキャンを行っていない場合は、 再スキャンは実行できません。
- ●受信レベルの横に、受信状態を表すコードが表示されることがあります。

4 でお住まいの地域を設定し、決定ボタンを押す





5 つで「CATV 受信」を選び、 または決定ボタンを押す





CH合せ (地域名) 地域名 : 神奈川県 CATV受信 : しない 初期スキャン 再スキャン チャンネル : 13 受信レベル : 0

「しない」: UHF アンテナを接続しているときに選択します。


「する」 :CATV(ケーブルテレビ)で地上デジタル放送が配信されてい

るときに選択します。


7 () で「初期スキャン」を選び、() または決定 ボタンを押す



8 (*)で「開始する」を選び、決定ボタンを押す



全チャンネルを自動でスキャンします。



初期スキャン 再スキャン チャンネル : 13

放送局を追加する必要があります。

地上デジタル放送の受信レベルに ついて

地上デジタル放送では、CH ボタン(1

~ 12) の番号に対応した3桁のチャ

ンネル番号が付けられています。番組

表などには、この3桁のチャンネル番

1 つの放送局で複数の放送が行われている場合は、この3 桁のチャンネル番

● 3 桁のチャンネル番号は、放送地域内

る場合は、放送局を区別するために、さ

らにもう 1 桁番号が付加されています。

(付加される番号を枝番といいます。)

●お住まいの地域で新しく放送が開始さ

れた場合、「再スキャン」を選び、受信

では、別の番号になっています。 隣接地域の放送局で同じ3桁番号にな

お知らせ

号が表示されます。

号の下1桁が異なります。

- ●地上デジタル放送の受信レベルは、「受信設定(地上デジタル)」画面から、「CH合せ(地域名)」または「CH合せ(マニュアル)」画面を選択・表示し、「受信レベル」の数値にて確認できます。
- ●受信レベルが十分でない場合には、正常に受信できない場合があります。このような場合は、「受信レベル」の数値が最大になるように、地上デジタル受信用アンテナ向きを調整したり、接続状況(接栓・分配・混合など)を確認してください。


9 メニューボタンを押して、メニューを消す






〔地域名一覧表〕


(2003年6月25日現在)






千葉	東京 O11 O21 NHK NHK NHK MA・頼 類・頼 1 O41 O51 G61 TBS Fレビ 朝日 O71 O81 東京 MX 東京 Fレビ 対 大ビ 大ビ 東京 Fレビ 1 M送大学	神奈川 O11 Q21 Q31 TVK NHK NHK NHK NHK NHK NHK NHK NHK アレビ の41 Q51 Q61 TBS ポープレビ 朝日 O71 アレビ 朝日 O71 アレビ 東京 テレビション 121 放送大学	新潟 O11	富山 O11 Q21 Q31 NHK NHK NHK NHK
石 川 O11 NHK NHK NHK 総合・金沢 教育・金沢 朝田放送 MRO 朝田放送 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	福井 O11 O21 NHK NHK NHK	山 梨 O11 O21 NHK NHK NHK 教育・甲府 O41 VBS 山梨放送 「 1	長野 O11	岐 阜 O11 Q21 Q31 NHK NHK 類・ 名権 総合・ 岐 O41 中京 CBC メーテレビ O81 デレビ O81 アレビ O81 アレビ
一変 知	三重 O11 Q21 Q31 NHK デレビ 類 名描 終音・津 O41 Q51 Q61 CBC X~デレビ コーニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	静 岡 O11 O21 NHK NHK NHK 教育・静岡 241 O51 静岡第一 静岡朝日 SBS テレビ テレビ デレビ 開岡 1	滋賀 O11 O21 O31 NHK NHK BBC びわこ成送 O41 MBS ABC 対策・大阪 びわこ成送 O41 MBS ABC ブレビ O81 関西 ブレビ	京都 O11 O21 NHK NHK NHK
大阪 O11 Q21 NHK NHK NHK 総合・木阪 教育・大阪 教育・大阪 教育・大阪 ABC 毎日放送 ロファレビ ファレビ アレビ ステレビ ステレビ ステレビ ステレビ ステレビ ステレビ ステレビ ステ	兵庫 O11 021 031 NHK NHK サン	奈良 O11 Q21 NHK NHK NHK 総合・乗収 教育・大阪 O41 MBS 毎日放送	和歌山 O11 O21 NHK NHK NHK 教育・大阪 O41 O51 G61 ABC ABC 和歌山 デレビ O81 原西 デレビ ABC 和歌山 デレビ	鳥取 O11 Q21 Q31 NHK NHK
島 根 O11	回山 O11 Q21 NHK NHK NHK 総合・岡山 教育・岡山 O41 Q51 RSR RSK 西本テレビ 瀬戸内甸城 アレビ O71 Q81 テレビ せとうち デレビ	香川	広島 O11 O21 O31 NHK NHK RCC 教育・広島 デレビ ホームデレビ ストルビ 「	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本







設置

チャンネルの合わせかた(マニュアル)

画面表示 音声切換 入力切換

. 4決定[

地上デジタル

5(1) b(2) c(3)

(4) ts(5) ls(6)

(7) (8) (9)

(10) (11), (12)

1


8

> 24 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。













設定内容が変更された場合、確認画面が表示されます。設定を変更する ときは「はい」、変更しないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押し てください。

8 メニューボタンを押して、メニューを消す (生)





地上デジタル放送の 受信設定について 受信設定について (つづき)

チャンネルを飛び越し選局 したいとき

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネルアップダウンボタンで選局するとき、チャンネルを自動的に飛び越し(スキップ)して早く選局できます。

② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。





2 ()で「CH スキップ設定」を選び、)または 決定ボタンを押す





3 () で設定したいチャンネル (3 桁番号) を選び、





4 () で設定する





5 設定が終了したら または決定ボタンを押す




6 メニューボタンを押して、メニューを消す



お知らせ

複数のチャンネルを変更する場合、青ボタンを押すと、範囲を指定して設定を変 更することができます。 お買い上げ時は、「する」に設定されています。 通常は、この設定でご使用ください。



② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。





3 (で「する」を選ぶ





4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



5 メニューボタンを押して、メニューを消す



メモ

放送局から送信される周波数のみが変更された場合に、自動的に受信する周波数を変更するものです。



ダウンロードについて

地上デジタル放送を受信して、ダウンロードデータを本機に取り込む (ダウンロードする) ことにより、本機自体のプログラムを書き換える機能です。 ダウンロードは、リモコンで電源をオフ (スタンバイ・機能待機) のときに自動的に行われます。

② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。



2 で「ダウンロード」を選び、 または決定 ボタンを押す



3 (ੈ)で「する」を選び、決定ボタンを押す



自動	ダウンロード情報が届くと、電源オフ状態のときに自動的にダウンロードを行います。	
する	ダウンロード情報が届くと、メールにて「ご連絡」として予定をお知らせします。予定時刻に電源オフ状態ならば、自動的にダウンロードを行います。	
しない	ダウンロード情報をメールにて「ご連絡」として予定をお知らせします。 ダウンロードする場合は、設定を「自動」または「する」に変更してく ださい。	

4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



5 メニューボタンを押して、メニューを消す



お知らせ

お買い上げ時は、「自動」に設定されています。通常は、この設定でご使用ください。



画面表示 音声切換 入力切割

チャンネルの合わせかた(マニュアル

1~ 12 の CH ボタンを押して選局される 3 桁の チャンネル番号をお好みの設定に変更することが できます。

BS、CS デジタル放送では、チャンネル番号は、放 送を受信すると自動的に設定されます。3桁のチャ ンネル番号を変更することはできません。

■24 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

で「受信設定(BS・CS)」を選び、

たは決定ボタンを押す





例:「CH合せ(BS)」を選んだとき

)で「CH 合せ(BS)」を選び、 るまたは決

定ボタンを押す



CS デジタルの放送を変更する場合は、「CH 合せ(CS) | を選びます。

3)で「ボタン番号」を選び、 または決定ボ タンを押す






しない


)でお好みのボタン番号を選び、🅡 または決 4 定ボタンを押す







BS・CSデジタル 放送の受信設定について 放送の受信設定について







設定内容が変更された場合、確認画面が表示されます。設定を変更するときは「はい」、変更しないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押します。

フメニューボタンを押して、メニューを消す




メモ

BS・CS デジタル放送の受信レベルについて

- BS·CS デジタル放送の受信レベルは、 「受信設定 (BS·CS)」画面から、「CH 合せ (BS)」または「CH 合せ (CS)」 画面を選択・表示し、「受信レベル」 の数値にて確認できます。
- ●受信レベルが十分でない場合には、正常に受信できない場合があります。このような場合は、「受信レベル」の数値が最大になるように、BS・CSデジタル受信用アンテナ向き(仰角・方位角)を調整したり、接続状況(接栓・分配・混合など)を確認してください。

チャンネルを飛び越し選局したいとき

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネルアップダウンボタンで選局するとき、チャンネルを自動 的に飛び越し(スキップ)して早く選局できます。



24 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

҈)で「受信設定(BS・CS)」を選び、(たは決定ボタンを押す または

例:「CHスキップ設定(BS)」を選んだとき

で「CHスキップ設定 (BS)」を選び、 または決定ボタンを押す





CS デジタル放送の設定を変更する場合は、「CH スキップ設定(CS)」 を選びます。

3)で設定したいチャンネルを選び、(夢または 決定ボタンを押す



で設定し、﴿)または決定ボタンを押す 4





●選択 ○決定 ●戻る

メニューボタンを押して、メニューを消す 5



お知らせ

複数のチャンネルを変更する場合、青ボ タンを押すと、範囲を指定して設定を変 更することができます。


しない しない しない しない しない しない

BS・CSデジタル 放送の受信設定について 放送の受信設定について

受信設定を変更する

衛星周波数の変更と、各トランスポンダーの受信 レベルを確認することができます。

24 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。





○で「受信設定変更」を選び、○または決定

ボタンを押す 受信設定変更画面が表示されます。





3 ②で「衛星周波数」を選び、 または決定ボタンを押す





✓ 設定する周波数を数字ボタンで押す





5 設定が終了したら または決定ボタンを押す



6 メニューボタンを押して、メニューを消す



お守りください

受信設定について

衛星の故障などによって、受信する周波数を変更する必要がある場合に行います。放送から変更の指示がないときは行わないでください。

お知らせ


各トランスポンダーの受信レベルを確認 する場合は、「トランスポンダー」を選び、 決定ボタンを押します。

(*)ボタンで確認するトランスポンダーを 選んでください。

確認が終わったら戻るボタンを押します。

アンテナを設定する

本機からアンテナのコンバーターへの、電源の供給を設定します。お買上げ時は「連動」に設定されています。



② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

初期

受信設定(BS·CS)

(CH合せ(BS))

(CH合せ(CS))

(CHスキップ設定(BS))

(CHスキップ設定(CS))

受信設定変更)

ダウンロード

コンパーター電源

(②選択 ②決定 ②戻る

3 ②で設定する

切



初期

受信設定(BS・CS)
 C H合せ(BS)
 C H合せ(CS)
 C Hスキップ設定(BS)
 C Hスキップ設定(CS)
 受信設定変更
 ダウンロード しない
コンパーター電源 連動 ロ切

連動 個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でご使用ください。 アンテナのコンバーターへ電源が供給されます。

マンション共聴などで本機以外の機器から電源供給をする場合に設定してください。

4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



5 メニューボタンを押して、メニューを消す



お守りください

コンバーター電源についてのご注意 共聴受信などで視聴されるとき(電源供給 を必要としないとき)は、コンバーター電 源の設定を必ず「切」にしてください。

お知らせ

アンテナの仰角、方位角の調整方法は、 110度 CS 対応 BS デジタルアンテナ の取扱説明書をご覧ください。 設


BS・CSデジタル 放送の受信設定について 放送のででき

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは、衛星から送られてきたダウンロードデータを本機に取り組む(ダウンロードする)ことにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。

ダウンロードは、リモコン電源オフ(スタンバイ・機能待機)のときに自動的に行われます。

② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。



b ABC DEF

t (4) t (5) t (6)

#(7) *(8) 5(9)

(10) (11) (12)



2 で「ダウンロード」を選び、 または決定 ボタンを押す





3 (つ)で「する」を選び、決定ボタンを押す





自動	ダウンロード情報が届くと、電源オフ状態のときに自動的にダウンロード を行います。
する	ダウンロード情報が届くと、メールにて「ご連絡」として予定をお知らせ します。予定時刻に電源オフ状態ならば、自動的にダウンロードを行います。
しない	ダウンロード情報をメールにて「ご連絡」として予定をお知らせします。 ダウンロードする場合は、設定を「自動」または「する」に変更してくだ さい。

4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



5 メニューボタンを押して、メニューを消す



お知らせ

お買い上げ時は、「自動」に設定されています。通常は、この設定でご使用ください。






デジタル放送を受信して、ダウンロードデータを 本機に取り込む(ダウンロードする)ことにより、 周辺デバイスを動かすためのプログラムなどを書 き換えることができます。

168 174 のダウンロード設定で「自動」を選択し ている場合に、リモコン電源オフ(スタンバイ・機 能待機)のときに自動的に行われます。また、メ ニューからもダウンロードを行うことができます。

24 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。




お知らせ

- 168 174のダウンロード設定で「しない」を選択している場合は、ダウンロードはできません。 「自動」を選択している場合は、ダウンロード情報が届くとリモコンで電源をオフ(スタンバイ・機能待機)にしているとき、 AM4:00 に自動的に行われます。また、このときはメニューからダウンロードを行うこともできます。 「する」を選択している場合は、ダウンロード情報が届くとメニューからのダウンロードを行うことができます。
- ●ダウンロード中 (リモコン電源オフ時は、機能待機ランプ (緑)、スタンバイランプ (橙) 点灯) は、本体またはリモコンの 電源ボタン以外は操作できません。
- ▶自動的にダウンロードが行われているときに、本体またはリモコンの電源ボタンを押したときは、下図のメッセージが表示 されます。これ以降は、ダウンロードが完了するまで、本機に触れないでください。
- ●ダウンロード中は、電源コードを抜かないでください。ソフトウエア書き込みが中 断し、正常に書き込みができないことがあります。中断後、電源をオンするとソフ トウエアの回復処理が行われます。
- ●ダウンロードの所要時間は、ダウンロード対象により変わります。
- ●ダウンロードと録画予約が重なった場合は、録画予約が優先します。
- ●視聴予約、録画予約が登録されている場合は、予約開始時刻の約 30 分前からメニューによるダウンロードはできなくなります。
- Dデジタル ch 固定「する│ 107 に設定されているときは、ダウンロードはできません。


50%




本機を他人に譲渡したり、廃棄するときは、個人宛のメール、データ放送で登録した個人情報や本機の設定情報を消去してください。



24 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。







4 (で 「はい」を選び、決定ボタンを押す



再度確認画面が表示されますので「はい」を選び、決定ボタンを押すと 情報が消去されます。

5 メニューボタンを押して、メニューを消す




お守りください

接続時のご注意

- ●他の機器と組み合わせてご使用になるときにはそれぞれの取扱説 明書をよくお読みになってください。
- ●接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の原因となることがあります。
- ●他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故 障の原因になりますのでご注意ください。
- ●接続する他の機器、接続コードおよびアンテナ線が、モニターの 画面又は画面の背面に配置されますと、映像がゆれたり妨害を受 ける恐れがあります。接続機器、接続コードおよびアンテナ線は 上記の配置を避けてください。特にアンテナ線は、付属の RF ケー ブル、フェライトコアをご使用いただき他の接続ケーブルからも はなすように配置してください。







ミニ D-Sub 15 ピンケーブルとパソコンの接続に使用します。

で使用になる外部機器や接続方法に合わせて設定することができます。外部機器と接続したいときの設定 194 をご覧ください。

